

C PAR 100C IP



使用手册

版本 1

目录

介绍	2
安全说明.....	2
装置描述.....	3
安装.....	3
操作.....	4
单机操作.....	4
主从操作.....	4
DMX控制操作.....	4
地址码.....	4
控制面板.....	4
菜单设置.....	4
DMX协议.....	5
技术规格.....	6

警告！

请将装置远离雨水和潮湿
打开外壳时，请拔掉电源线

每一个参与本装置安装、操作和维护的人，请：

- 拥有使用操作的资格
- 遵循本使用手册操作
- 将本手册作为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用期，妥善保管本手册
- 将本手册传递给将要使用本产品的操作者

介绍

感谢您选择我们的装置，如果你严格遵循本手册的说明，我们可以确信，它将是您最好的选择。

安全说明

警告！

本装置已远离我们绝对安全的使用环境，为了保持设备的安全运行，请务必遵循用户使用手册的安全说明和警告提醒。

请勿让电源线接触其它的导线并且谨慎处理电源线的连接！

请勿用湿手触摸电源线，以免遭受致命电击！

请勿进行任何改装、弯曲、施压、机械地拉扯或者加热电源线，避免电源线的损坏、火灾或致命的电击！

请勿将电线插入装置太紧，且始终预留足够长的电线，否则，将有可能导致电线的损坏或致命的电击！

请确保电源线不要被卷起或者被锋利物品损坏。

请经常检查装置和电源线，如果您使用了延长线缆，请确保它足以满足本装置的功率要求，所有关于电源线的使用警告，也同样适用于增加的延长线缆。

操作须知

本装置专为长期使用设计，与使用手册的一致操作将确保本装置的使用更加长久。

在安装或操作时，请勿用力摇晃装置。

请勿直接拿起装置的头部，根据力学原理，它可能会被损坏。

请勿在过度暴晒、潮湿或者灰尘较多的地方安装使用，且勿在附近放置其他线缆。

请勿碰撞装置，以免危害您或他人的安全。

装置描述

主要参数

- > 100w 3800K暖白 LED COB灯珠
- > 3 DMX 通道
- > 可变线性频闪及调光
- > LED操作屏幕
- > 可调速内置程序
- > 色温设置
- > 无风机
- > 恢复出厂设置

安装

锁具安装

请务必在能够承受10倍重量和放置1小时无任何变化的结构上安装。

极其重要地! 高空锁具的安装需要丰富的现场经验, 包括: 计算工作负荷限制、安装材料的使用、对安全材料和设备进行定期地检查。

如果您不满足这些条件, 请不要尝试自己安装, 而应邀请专业的装配工。不正确的安装可能导致人身伤害和财产损失。

另外, 装置请必须安装在人触碰不到的地方。

危险火灾! 当您安装设备时, 请确保0.5米距离内没有高度易燃物质。

DMX 512 连接/装置与装置连接


请勿将电线互相接触, 否则, 装置可能不会正常工作或者根本不工作。

请注意, 正在使用的控制器决定了装置的起始地址。控制器和装置连接或者装置与装置之间连接, 仅仅只需要使用 DMX 线缆和 3 针卡侬和连接插头即可。

使用的卡侬座如下:



使用的电缆线如下：

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

请务必使用接地连接，且本装置必须与符合 IEC 标准的电器装置连接。

操作

接通电源后，装置开始运行

在单机操作模式下，不需要控制器，同样能使用

主/从-操作

主/从操作时，多个装置可以由一个主设备同步和控制

DMX 控制操作

通过 DMX 控制器单独控制装置

地址码

通过控制面板指定 DMX 起始地址

注意：为确保 DMX 数据链的正确传输，务必在连接的最后一个装置上插入卡侬座终端插头。

控制面板

控制面板将提供多种功能，您可以简单的设置初始地址、运行内置程序或复位。

菜单设置

本装置具有 2 种操模式，从机模式或 DMX 控制器操作

STAT	ST.00 频闪效果 0~20
	W.000 白光 0~255
DMX	调节 DMX 数值从 001 到 512

TEMP	CURR 显示当前装置温度
------	---------------

DMX-协议

通道	数值	功能
1	0-255	调光 0-100% 调光
2	0 1-255	调光操作 无动作 调光速度由慢到快
3	0-10 11-255	频闪 无频闪 频闪速度由慢到快

技术规格

型号	C PAR 100CIP
电压	110V- 250V / 50-60Hz
总功率	120W
灯珠	100w 3800K暖白 LED COB灯珠
毛重	6.5公斤
尺寸	37x25x25厘米